

PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI) SMART NOTEBOOK

¿Qué podemos hacer en la PDI?

-El mismo uso que con la pizarra tradicional: escribir, dibujar, usar colores y borrar.

-Todo lo que podemos realizar en un ordenador: escribir en un procesador de texto, ver fotografías, presentaciones de diapositivas, vídeos, navegar por la web,...

El profesorado dispondrá de dos llaves:

1-Llave para elevar o bajar la PDI.

2-Llave para los dos cajones de la mesa del profesorado. En el cajón superior se encuentra el PC con reproductor de DVD. En el cajón inferior está el ratón, teclado, rotulador digital y mando a distancia del cañón.

NORMAS BÁSICAS:

-El alumnado solo podrá usar el PC, el proyector y la PDI bajo la presencia y el permiso del profesorado.

-Al finalizar la clase el profesorado apagará el PC y el proyector (con el mando a distancia).

-También guardará el teclado, ratón, rotulador digital y mando a distancia en el cajón, que cerrará con llave.

CUALQUIER INCIDENCIA SERÁ COMUNICADA AL COORDINADOR TIC O AL EQUIPO DIRECTIVO.

ENCENDIDO:

1. Abrir el cajón y **conectar teclado y ratón en USB** (situados en el lateral del monitor).
2. **Encender el cañón proyector** con el mando a distancia (posicionarlo junto a la pared y apuntando a la lente).
3. **Encender ordenador PC** pulsando el botón rojo (situado en el lateral del monitor).

APAGADO:

1. **Apagar el PC.**
2. **Apagar el cañón proyector** (posicionarlo junto a la pared y apuntando a la lente). Tras la primera pulsación saldrá un mensaje para que pulses una segunda vez.
3. **Guardar** en cajón el mando a distancia, teclado, ratón y rotulador PDI. Cerrar cajón con llave.